

## Updaten van het PIAF toestel naar de nieuwe configuratie

1. Sluit uw PIAF toestel aan op uw PC
2. Surf naar [www.mijnpiaf.be](http://www.mijnpiaf.be)
3. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord

Gebruikersnaam of e-mail:

Wachtwoord:

**Verbinding**

[Vind uw gebruikersnaam](#)  
[Paswoord vergeten?](#)  
[Een account openen](#)

**U heeft nog geen account?**  
Maak een account aan, om uw Piaf te kunnen herladen.  
**Een account openen**

Verbinding • De Piaf steden • Particulieren • Ondernemingen • Help • Contacteer ons • In verband met Parx

4. Klik bovenaan op 'Mijn Piaf' en vervolgens op 'Een Piaf synchroniseren'

HOME ONZE STEDEN HERLADEN HELP CONTACT

Mijn Space **Mijn Piaf** Mijn rekening Hulp Uit-loggen

**Beheer van**

Geen enkele Piaf is... koppeld.

**Een Piaf toevoegen**

**U kan een naam...** at aan uw Piaf toewijzen

PIAF Bijnaam Nummerplaat